

# LASER 2001

HOME COMPUTER

LASER 2001  
HOME COMPUTER

## BASIC 1 LEARNING - TYPE WRITING

Vertrieb:  
SANYO VIDEO  
Vertrieb GmbH & Co., Hamburg

95-0131-27

## Wie wird das Programm geladen?

1. Sie können jeden gebräuchlichen Kassettenrekorder benutzen. Das zum LASER Home-Computer mitgelieferte Verbindungskabel hat auf der einen Seite einen Stereostecker, auf der anderen zwei Monostecker. Den roten Monostecker verbinden Sie mit der Ohrhörerbuchse (EAR-PHONE).
2. Verbinden Sie den schwarzen Monostecker mit der Mikrofonbuchse (MIC).
3. Den Stereostecker verbinden Sie mit der Buchse (TAPE) am LASER Home-Computer.
4. Den Lautstärkeregler des Kassettenrekorders stellen Sie auf drei Viertel der Lautstärke. Oder Sie regeln die Lautstärke so, wie Sie bisher Ihre besten Erfahrungen beim Laden von Programmen gemacht haben.
5. Jetzt legen Sie die Kassette ein und spulen sie zurück.
6. Tippen Sie CRUN in den LASER Home-Computer ein und drücken Sie dann die Taste RETURN..
7. Nun drücken Sie die PLAY-Taste beim Kassettenrekorder.
8. Warten Sie, bis das Programm in den LASER Home-Computer geladen ist.
9. Viel Spaß!

Copyright 1983: SANYO VIDEO Vertrieb GmbH & Co., Hamburg Das unerlaubte Kopieren, Verleihen oder Veröffentlichung ist aufs strengste verboten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Irrtümer noch Verantwortung von Beschädigungen, die durch den Gebrauch dieser Kassette entstehen könnten.

Ladeprobleme: Falls Sie Probleme haben, dieses Programm über Ihren Kassettenrekorder in den LASER Home-Computer zu laden, sollten Sie unbedingt erst einmal den Tonkopf reinigen und einen neuen Versuch unternehmen. Falls die Ladeschwierigkeiten bleiben, empfehlen wir, einen anderen Kassettenrekorder zu probieren.