




SALORA

Manager III



TENNIS

Käyttöohjeet

Nyt voit opetella tämän ehkäpä maailman suosituimman urheilupelin hienoudet kotona olohuoneessasi.

TENNIS

Voit valita vaikeusasteen

Pelaa sen tasoista peliä kuin haluat, aina aloittelijasta mestariin. Voit pelata joko ystävääsi tai tietokonetta vastaan.

Todellinen tennissimulaattori

Pelaajat liikkuvat kuvaruudulla juuri kuten oikeat tenniksen pelaajat liikkuvat tenniskentällä. Myös pallon liikeradat ovat samantaisia kuin oikeassa pelissä. Voit sijoittaa lyöntejäsi ja pelata joko etu- tai takakentällä. Voit luoda oman pelityylin ja taktiikan kotonasi ennenkuin ryhdyt kokeilemaan taitojasi oikealla tenniskentällä.

Mutta varo! Koska peli on niin todenmukainen, tulet lyömään myös yhtä monta palloa verkkoon kuin oikealla tenniskentälläkin tapahtuisi.

Verryttely ennen pelaamisen aloittamista

Tiedät, että yksikään kansainvälinen tennistähti ei aloita peliä suorittamatta ensin tiettyjä esivalmisteluja. Sinä voit verrytellä itsesi pelivalmiiksi tarkistamalla huolella seuraavat seikat:

- 1) Kotitietokone on liitetty TV-vastaanottoon tai monitoriin.
- 2) Tietokoneen verkkolaite on kytketty sähköverkkoon ja tietokoneeseen.
- 3) TV tai monitori on liitetty sähköverkkoon.
- 4) Tietokoneen virtakytkin on asennossa OFF.
- 5) Peliohjaimet on liitetty tietokoneeseen.

Tämän jälkeen voit liittää pelimoduulin tietokoneen oikeassa päädyssä olevaan moduuliliittimeen.

KÄÄNNÄ VIRTAKYTKIN ON-ASENTOON

TV-ruudulle ilmestyy tenniskenttä sekä kaksi pelaajaa ja tietokone aloittaa esittelypelin pelaamisen. Suorita tarvittaessa TV-kuvan hienosäätö.

Pelin aloitus

Paina tietokoneen yläosassa olevaa RESET-näppäintä.

- 1) Valitse haluamasi pelivaihtoehto 01... 16 painamalla peliohjainten laukaisunäppäintä.
- 2) Aloita peli kääntämällä ohjainsauvaa johonkin suuntaan.

Pelaaminen

Käännä ohjainsauvaa suuntaan, johon haluat pelaajan liikkuvan. Voit liikuttaa pelaajaa mihin tahansa suuntaan pelikentällä.

Lyönnit

Pelaajasi kääntyy itsestään ja lyö palloa automaattisesti kun hänellä on siihen mahdollisuus. Sinun tulee huolehtia vain siitä, että pelaajasi pääsee riittävän lähelle palloa.

Syötöt

Pelaajat siirtyvät automaattisesti syöttöasentoon. Painat vain laukaisunäppäintä kun haluat pelaajan lyövän palloa.

Huom: Pelattaessa sekä yksin tietokonetta vastaan tai kahdestaan toisen pelaajan kanssa, PUNAINEN (vasen) pelaaja syöttää aina ensin.

Tasointus

Jos pelaat sellaisen vastapelurin kanssa, jolla on erittäin hyvät taidot pelissä, voit vaatia tasoitusta. Valitse peli, jossa vastapelurisi ylivoima kumotaan sillä, että hänelle annetaan hidas pelaaja. Tämä tasoittaa peliä ja antaa myös sinulle mahdollisuuden taistella voitosta.

Pelatessasi yksin tietokonetta vastaan voit myös valita pelin, jossa tietokone antaa vastaavan tasoituksen.

Jos sinusta tuntuu siltä, että olet paljon tietokonetta parempi, voit tietenkin valita myös pelin jossa sinä annat tasoitusta.

Pelivaihtoehdot

Seuraavassa on esitetty 16 erilaista pelivaihtoehtoa. Voit valita minkä vaihtoehdon tahansa, mutta muista: Ollaksesi kansainvälinen tennistähti sinun pitäisi pystyä pelaamaan kaikkia vaihtoehtoja ja myös voittamaan pelit.

Vasemmalla peliohjaimella liikutetaan punaista pelaajaa ja oikealla sinistä pelaajaa.

Pelatessasi tietokonetta vastaan sinä olet punainen, tietokone sininen.

Vaihtoehdot ovat seuraavat:

01 Kaksi pelaajaa

Peli on nopeavauhtista ja sekä sinä että vastapelurisi olette eksperttejä. Vain taidot voivat ratkaista pelin.

02 Kaksi pelaajaa

Nopea peli, jossa punainen pelaaja (vasen) antaa tasoitusta. Sininen pelaa normaalisti.

03 Kaksi pelaajaa

Myös nopea peli, mutta nyt punainen pelaa normaalisti ja sininen antaa tasoitusta.

04 Kaksi pelaajaa

Edelleen nopea peli jossa molemmat pelaajat antavat tasoitusta.

05 Yksi pelaaja

Tämäkin on nopea peli, jossa sekä sinä (PUNAINEN) että tietokone (SININEN) pelaatte normaalia peliä eikä mitään tasoituksia anneta.

06 Yksi pelaaja

Nopea peli, jossa sinä (punainen) annat tasoitusta. Tietokone (sininen) pelaa normaalisti.

07 Yksi pelaaja

Myös nopea peli, mutta nyt punainen pelaa normaalisti ja tietokone (sininen) antaa tasoitusta.

08 Yksi pelaaja

Edelleen nopea peli jossa sekä sinä että tietokone annatte tasoitusta.

09 Kaksi pelaajaa

Erittäin nopea peli, jossa pallo liikkuu niin nopeasti että sitä on silmin vaikea seurata. Molemmat pelaajat ovat todellisia tenniseksperttejä eikä kumpikaan anna tasoitusta.

10 Kaksi pelaajaa

Erittäin nopea peli, jossa punainen pelaaja (vasen) antaa tasoitusta. Sininen pelaa normaalisti.

11 Kaksi pelaajaa

Myös nopea peli, mutta nyt punainen (vasen) pelaa normaalisti ja sininen (oikea) antaa tasoitusta.

12 Kaksi pelaajaa

Erittäin nopea peli, mutta tässä versiossa sekä sinä (punainen) että myös tietokone (sininen) annatte kumpikin tasoitusta.

13 Yksi pelaaja

Tämäkin on erittäin nopea peli, jossa sekä sinä (PUNAINEN) että tietokone (SININEN) olette mestareita ja pelaatte normaalia peliä eikä mitään tasoituksia anneta.

14 Yksi pelaaja

Tämä on myös erittäin nopea peli, jossa sinä (punainen) annat tasoitusta. Tietokone (sininen) pelaa normaalisti.

15 Yksi pelaaja

Niinikään erittäin nopea peli, mutta nyt punainen pelaa normaalisti ja tietokone (sininen) antaa tasoitusta.

16 Yksi pelaaja

Edelleen erittäin nopea peli jossa todelliset tennismestarit ottelevat. Tässä ottelussa sekä sinä että tietokone annatte tasoitusta toisillenne.

Pisteet

Pisteiden saanti on samanlainen kuin oikeassa tenniksessä: 15 — 30 — 40, tasan ja syöttäjän etu tai vastaanottajan etu.

Pelaaja, joka voittaa 6 peliä, voittaa erän.

SALORA

Salorankatu 5—7 24100 SALO 10
Myynti: Informaatiojärjestelmät, puh. 924-6151

91-0207-01