

SALORA **Manager III**


PELIOHJAIMET

KÄYTTÖOHJE

SALORA MANAGER– PELIOHJAIMET

Nämä herkkäliikkeiset peliohjaimet ovat kahdeksaan suuntaan liikkuvat ja niissä on kaksi erikseen toimivaa tulitusnäppäintä.

- 1) Tarkista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
- 2) Työnnä peliohjainten pistokkeet Managerin etuosassa oleviin peliohjainpistukoihin.
- 3) Tarkista, että liittimet ovat kokonaan pistukoiden sisässä ja tiukasti kiinni.
- 4) Kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, ettei sen toiminta ole muuttunut.



91-0155-01