


^(c) CREATIVISION

TASTIERA PROFESSIONALE

ISTRUZIONI



3. Connettere le due spine della tastiera nelle prese dove erano inseriti i 2 joysticks.

Questo è tutto quello che devi fare.

CONNESSIONE DEI JOYSTICKS ALLA TASTIERA

Quando vuoi utilizzare il computer come videogioco non è necessario che tu smonti la tastiera.

I 2 joysticks possono infatti essere connessi direttamente alla tastiera, in modo da ottenere tutte le funzioni ASCII e «videogioco» contemporaneamente, eseguendo questa semplice procedura.

1. Scopri le due prese di connessione presenti alla sinistra e alla destra della tastiera.

2. Inserisci le spine dei joysticks nelle 2 prese.

Questo è tutto. Ora puoi programmare o giocare senza dover fare e rifare le connessioni.

COMINCIA A PROGRAMMARE

Prima di usare la tua nuova tastiera, assicurati di avere:

1. Inserito la cassetta basic nell'unità principale.

2. Posto l'interruttore dell'unità principale in posizione ON.

Bene ora puoi iniziare a programmare!

È un'altra periferica compatibile con il sistema CREATIVISION.
Questa tastiera professionale consente di inserire più facilmente e velocemente i propri programmi.

PER PROGRAMMARE VELOCEMENTE E CON POCHI ERRORI.

La tastiera professionale CREATIVISION ha 48 tasti con i caratteri ASCII disposti come in una normale macchina da scrivere.


Il movimento dei tasti è dolce, sicuro e tale da renderti certo di aver premuto il tasto voluto.

Perciò puoi programmare più facilmente.

PUOI CORREGGERE I TUOI ERRORI E HAI PIÙ CARATTERI
PER POTER PROGRAMMARE CON PIÙ FACILITÀ.

Hai a disposizione oltre 60 caratteri e numeri e sei in grado di eseguire programmi molto tecnici e complessi, il limite dei programmi è dato dalla tua immaginazione.

COME CONNETTERE LA TUA TASTIERA PROFESSIONALE



Come tutti gli altri modelli della linea CREATIVISION questa tastiera non necessita di speciali interfacce per la connessione.

Prima di inserire semplicemente la spina sull'unità principale devi:

1. Porre l'interruttore dell'unità principale in posizione OFF.
2. Togliere i joysticks dall'unità principale premendo la spina verso il basso e tirando come mostrato in figura.

CREATIVISION ZANUSSI ELETTRONICA Zanussi Elettronica spa Viale Treviso 15 33170 PORDENONE PN	Modello
	Codice 003580000 (S) <input type="checkbox"/> 013580000 (R) <input type="checkbox"/>
	Matricola
Certificato di garanzia	Data di acquisto
Conservare questo certificato ed unirlo alla apparecchiatura difettosa insieme all'eventuale ricevuta fiscale o bolla di accompagnamento.	N. di ricevuta Fiscale o Bolla di Accompagnamento
Cognome e Nome	Timbro e firma del Rivenditore
Via _____ N. _____	
Località _____	
C.A.P. _____ Provincia _____	

Clausole di garanzia

1. La garanzia riguarda i difetti di materiale e/o di costruzione, decorre dalla data di acquisto certificata: dalla ricevuta fiscale o dalla bolla di accompagnamento o dal timbro e firma del rivenditore e copre per 90 giorni tutte le parti componenti l'apparecchiatura eccetto il mobile, le altre parti estetiche e la cassetta gioco eventualmente inserita come omaggio.

Non sono inoltre coperti da garanzia i difetti provocati da incuria, uso ed installazione errati ed impropri, non conformi alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni, per manomissione di personale non autorizzato e comunque da fatti non dipendenti dal normale impiego dell'apparecchio e dalla Zanussi Elettronica S.p.A.

2. La garanzia è valida solo nei confronti dell'utente originario.

3. Durante il periodo di garanzia la Zanussi Elettronica SpA si impegna alle condizioni di cui all'articolo 1, a sostituire, tramite i suoi negozi di vendita autorizzati, l'apparecchiatura difettosa.

Detta apparecchiatura deve pervenire completa di tutti gli accessori a corredo, compresi l'imballo e l'eventuale cassetta gioco in omaggio, unitamente al presente certificato di garanzia, compilato in ogni sua parte. Trascorsi i termini sopraindicati la garanzia decade e l'apparecchiatura difettosa potrà essere fatta riparare presso la Zanussi Elettronica S.p.A. Servizio Tecnico Commerciale, V.le Treviso 15, 33170 Pordenone. L'assistenza verrà effettuata addebitando le parti sostituite e le spese di manodopera secondo le tariffe vigenti. Le spese ed i rischi di trasporto da e per il Centro Assistenza succitato saranno a totale carico dell'acquirente.

4. L'intervento viene effettuato il più presto possibile e comunque nei limiti di tempo concessi dalle esigenze organizzative.

5. La Zanussi Elettronica SpA non risponde di eventuali danni diretti ed indiretti, causati a persone o cose da difetti originari o da avarie dell'apparecchiatura o conseguenti alla forzata sospensione dell'uso della stessa. Il presente certificato, debitamente compilato, deve essere conservato per tutta la durata del periodo di garanzia, unitamente alla eventuale ricevuta fiscale o bolla d'accompagnamento. Questa è l'unica garanzia valida, nessuno è autorizzato a modificarne i termini od a rilasciarne altre verbali o scritte.