


SALORA

Manager III



16 K MUISTINLAAJENNUSMODUULI

Käyttöohjeet

MUISTINLAAJENNUSMODUULI

16 kilotavun muistinlaajennusmoduuli lisää tietokoneesi muistikapasiteettia huomattavasti.

Varoitus!

- a) Katkaise virta tietokoneesta ennenkuin liität siihen mitään laajennusmoduulia.
 - b) Pidä sekä tietokoneen että laajennusmoduulin liittimet puhtaina äläkä päästä niihin nesteitä.
- 1) Työnnä laajennusmoduuli tietokoneen oikeassa päädyssä olevaan moduuliliittimeen hitaasti ja varovasti. Tarkista, että moduuli on työnnetty sisään kunnolla ja lujasti.
 - 2) Kytke virta tietokoneeseen ja tarkista, että kone toimii kuten aiemmin (katso tarvittaessa lisäohjeita kirjasta "Pikaopas"). Jos TV:n kuvaruudulle ei ilmesty siihen normaalisti tulevaa tekstiä

BASIC VERSION 1.0

(C) 1983 VTL

käännä tietokoneen virtakytkin asentoon OFF. Irrota laajennusmoduuli tietokoneesta hitaasti ja varovasti sekä toista vaihe 1) uudelleen.

- 3) Kokeile seuraavia käskyjä varmistuaksesi siitä, että laajennusmoduuli on liitetty kunnolla.

Kirjoita

POKE 16384,123

PRINT PEEK (16384)

Tietokoneen pitäisi tulostaa 123 kuvaruudulle.

Jos saamasi tulos ei ole sama, käänä tietokoneen verkkokyt-
kin OFF-asentoon. Irrota laajennusmoduuli tietokoneesta hi-
taasti ja varovasti ja toista vaihe 1) uudelleen.

Jos sait edelläolevan tuloksen, laajennusmoduuli on liitetty oi-
kein ja kaikki on kunnossa.

SALORA

Salorankatu 5—7 24100 SALO 10
Myynti: Informaatiojärjestelmät, puh. 924-6151

91-0218-02